

Inner Acesso Atualização do firmware via TCP/IP

Informações Gerais

Requisitos:

É requisito que no computador onde estará a ferramenta de atualização do firmware esteja instalado o pacote de SDK da Topdata ou Gerenciador de Inners 5 ou TopAcesso , devido as dlls de comunicação. O computador deve ter obrigatoriamente o FRAMEWORK 2.0.

Atualização do firmware do Inner Acesso

1) Salvar em uma pasta do seu computador os arquivos do atualizador:

Nome	Data de modificaç	Тіро	Tamanho
AtualizadorDeFirmware Inper dll	17/06/16 11:45	Aplicativo Extensão de aplica	81 KB
inner.dii	14/00/10 08:52	Extensão de aplica	DO ND

2) Executar o aplicativo "AtualizadorDeFirmware.exe":



🚯 Atualizador do firm	ware da linha Inner Acesso
Enviar	Caminho do firmware (Arquivo .top):
Sair	

3) Selecionar o firmware do Inner Acesso "InnerAcesso.top" que está salvo em seu computador:

🖉 🚽 🖉 🦉 Gerenciado	or de In	ners 5 🕨 FW 🕨	- 4 ₇	Pesquisar 15-02-27		2
Organizar 👻 Nova past	a			≡ ▼		0
🚺 Downloads	*	Nome		Data de modificaç	Тіро	
 Dropbox Área de Trabalho Locais 	Π	InnerAcesso.top		27/02/15 12:23	Arquiv	o TO
 Bibliotecas Documentos Imagens Músicas 	в					
Vídeos						
Computador						
Computador	, .	([m			
P Computador	Inner	Acesso.top		Firmware (*.top)		•

4) Configurar o número do Inner Acesso igual ao definido na configuração local:



		- Anna
Número do Inner Acesso :	1	
	Número do Inner Acesso :	Número do Inner Acesso : 1

5) Clicar no botão "Enviar". Durante a atualização do firmware, exibirá no display a mensagem indicando a comunicação quando estiver sendo enviado o pacote com o firmware. Aguardar:

Cominho do firmu	(Arquino top): C:	1
Por favor, aguarde:		
Proparando o firm	nwara da Innar Acassal	
Preparando o im	Invare do Innel Acesso:	



6) Aguarde até que o firmware seja atualizado com sucesso:

Enviar	Caminho do firmware (Arquivo .top):	C:1
	Número do Inner Acesso :	1 V Deseja enviar mesmo assim?
		1

- 7) Após o envio do firmware o Inner Acesso fará a sua atualização. Os leds irão piscar alternadamente de forma rápida no final do processo quando é exibido no display a mensagem "atualizando firmware". Neste momento o back light fica desabilitado.
- 8) Para certificar que o firmware foi atualizado, desligue-o e identifique no display a sua versão:

