



Instrução Técnica:: IP10/Ed.001

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO 2º LEITOR

1º. Conexão do Cabo 5V Segundo Leitor no Inner Plus/Slim Plus, seguir os seguintes passos:



- Conectar o alojamento 8 vias na PCI Inner Plus na posição Sensores, observando a polaridade;
- Conectar o fio vermelho na PCI Inner Plus posição NF2 do Borne;



2º. Conexão do Cabo do Segundo Leitor no Inner Plus/Slim Plus seguindo os seguintes Passos:





Topdata Sistemas de Automação Ltda.
Rua Dr. Carvalho Chaves, 662
Curitiba - PR - Brasil
Fone/Fax +55 41 3332-7826
www.topdata.com.br
suporte@topdata.com.br

- Conectar o alojamento 5 vias na barra de pinos do Leitor(B) na PCI Inner Plus, e o fio avulso(branco) na posição C2 do borne da PCI Inner Plus;
- Passe o cabo por um dos furos localizados no gabinete do Inner Plus/Slim Plus;

3º. Conexão do Cabo no Conjunto Segundo Leitor:

- Passe o cabo por um dos furos localizados no gabinete do Conjunto Segundo Leitor;
- Conectar o alojamento 3 vias(fios branco e preto).na barra de pinos da PCI Led, que está fixada na parte interna da tampa.
- Conectar alojamento 3 vias(vermelho,azul,preto) do Inner Plus/Slim Plus ao cabo do leitor do conjunto segundo leitor, usando a barra de pinos, que acompanha no kit manual. Observe a polaridade dos alojamentos, tomando como base as cores dos fios;

