



Topdata Sistemas de Automação Ltda.  
Rua Dr. Carvalho Chaves, 662  
Curitiba - PR - Brasil  
Fone/Fax +55 41 3332-7826  
[www.topdata.com.br](http://www.topdata.com.br)  
[suporte@topdata.com.br](mailto:suporte@topdata.com.br)

Instrução Técnica:: IP018/Ed.001

## Conector dos Sensores

### PLACA PLUS 1.0 e 1.2

CONECTOR	SINAL
1	GND
2	POLARIZADOR
3	S1 SENSOR 1-
4	S2 SENSOR 2-
5	S3 SENSOR 3-
6	+5V
7	S1 SENSOR 1+
8	S2 SENSOR 2+
9	S3 SENSOR 3+

### PLACA 2.3

CONECTOR	SINAL
1	OUT 2
2	P1.7 →S1
3	POLARIZADOR
4	OUT 1
5	P3.5 →S2
6	+5V
7	+12V →OUT
8	GND

### PLACA 2.2

CONECTOR	SINAL
1	OUT 2
2	POLARIZADOR
3	P1.7 →S1
4	OUT 1
5	P3.5 →S2
6	+5V
7	+12V →OUT
8	GND