

Limpeza do braços



Retire o braço da catraca e com uma esponja Scotch Brite nova realize a limpeza com a parte verde da esponja.



Posicione a esponja conforme demonstrado no braço da catraca. Aperte um pouco a esponja acomodando-a na circunferência do braço. Gire o braço com a outra mão no sentido anti-horário e a mão com a esponja no sentido oposto realizando a remoção da sujeira.



Posicione a esponja um pouco mais para o centro do braço, aproximadamente a largura da esponja e repita o passo anterior.

Faça isso até completar todo o comprimento do braço. A partir da metade do braço mude o lado do braço da catraca para facilitar a limpeza.



Verifique se toda a sujeira foi removida. se necessário refaça em alguma área que ainda não foi limpa.

Não faça movimentos de limpeza longitudinais para não riscar o braço em direção diferente das linhas do escovado.